

MANUAL RÁPIDO

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el Cigarrillo Electrónico

1. Antes de usar el ECigarette, cargue la batería por primera vez durante 6 horas, lo que alargará la vida de su batería.
Para cargar la batería enrosque en el cable USB y póngalo a cargar.
En el modelo "Luxe" se adjuntan un cargador de pared y uno para coche.
2. Una vez cargada la batería vuelva a enroscarla al atomizador.
3. Coja un cartucho nuevo (inhalador) y colóquelo en el atomizador presionando.
4. Su ecigarette está listo para ser utilizado en modo espera, el cigarrillo se activa a cada calada a la boquilla (la luz se enciende) y se desactiva automáticamente una vez que ya no se inhala.
5. Para su propia seguridad, el cigarrillo electrónico se desactiva automáticamente una vez ha dado 15 caladas dentro de 45 segundos, Si el ECigarette detecta un uso excesivo, se desactiva durante 30 minutos.
6. La batería nos indica que se ha agotado y hay que recargarla cuando la luz de la punta parpadea al dar la calada.
7. Cuando la densidad de vapor en las caladas no sea suficiente es momento de cambiar o recargar el cartucho.
8. Si el Cigarro Electrónico no se ha usado durante tiempo es posible que no funcione correctamente, proceda a realizar los siguientes pasos:
Cargue la batería de nuevo.
Cambie el cartucho por uno nuevo.
Realice unas 16 caladas hasta que salga vapor.
9. Es importante no apurar los cartuchos, utilizar el ecigarette cuando el cartucho está agotado (casi no tiene líquido) puede producir un sobrecalentamiento del atomizador que puede dejarlo inservible.
10. El cigarrillo electrónico registra los choques de voltaje y los choques por caídas y los sobrecalentamientos del atomizador. Si hace un mal uso quedará anulada la garantía.
11. No utilice el cigarrillo electrónico como un cigarrillo tradicional: Fumar tranquilamente, con caladas serenas y prolongadas. Caladas cortas e impulsivas no son adecuadas. Se trata de un hábito que cada persona tiene que encontrar para sacarle el mejor partido al cigarrillo electrónico.

ESQUEMA



¿Para quién no es el Cigarro Electrónico?

Menores de 18 años de edad.
Personas que nunca han fumado.
Personas sensibles o intolerantes a la nicotina.
Mujeres embarazadas o mujeres que están amamantando.

Solución de problemas con el cigarrillo electrónico

¿Que hacer cuando el cigarrillo electrónico no funciona bien? Algunos consejos para la solución de los problemas más comunes que nos encontramos con nuestro cigarrillo electrónico.

1. La Batería tiene poca carga o está estropeada. Es posible que aunque la batería no indique con su parpadeo que haya que recargarla pero aún y así, no tiene suficiente potencia. En ese caso volver a recargar. Las baterías de los cigarrillos eléctricos tienen un número limitado de cargas posibles, tras las cuales, es necesario reemplazarla por una nueva.
Un mal uso, golpes o recalentamientos de la batería, pueden hacer que la batería de nuestro atomizador no funcione correctamente o directamente que no funcione.
Con el tiempo, las baterías tienden a suministrar menos potencia y su autonomía baja.
Es recomendable tener como mínimo dos baterías, para probar en situaciones como esta y para no quedarnos sin vapear.
2. El atomizador del cigarrillo electrónico está embozado o saturado de líquido. En ese caso intentar secar con un papel de cocina la malla, sólo acercándolo, sin frotar. Soplar bien el atomizador y poner un cartucho sin carga, dar unas cuantas caladas hasta que empiece a salir vapor.
Volver a poner a cargar el cartucho asegurándonos que no tiene líquido para vapear en exceso.
3. El atomizador tiene poco líquido. Utilizar el cigarrillo electrónico con el atomizador seco, puede dañarlo gravemente.
Si el atomizador está seco hay que humedecerlo. Coja un cartucho nuevo y con un clip puede subir un par de milímetros con cautela la fibra dentro el cartucho. Así hace un buen contacto con el atomizador y moje mejor el atomizador.
En los primeros momentos, El Cigarro Electrónico no funcionará al 100% ya que no hay suficiente líquido en el atomizador pero después de unas caladas profundas y lentas(caladas cortas y impulsivas

no son adecuadas) para que se humedezca bien. El humo saldrá funcionando como nuevo, y todos los desagradables sabores habrán desaparecido.

4. La batería y el atomizador no hacen buen contacto. Limpiar los contactos de la batería y del atomizador con un trapito de algodón humedecido en alcohol y secar.

5. El atomizador no funciona bien. El atomizador también tiene un tiempo de vida y es necesario ir reemplazándolo periódicamente. Los recalentones, las caladas excesivamente largas, o caladas muy seguidas causan graves daños al atomizador. Los golpes también pueden dañar la resistencia que calienta la malla.

Para más información:

www.estancoelectronico.com
www.cigarroselectronicos.info
www.comprar.ideasregalo.info

Es recomendable usar siempre líquidos para cigarrillos electrónicos de calidad, como los de www.estancoelectronico.com.

Con el tiempo, el atomizador se ensucia con restos de los líquidos para vapear, entonces una posible solución es limpiarlo, en esta misma web, he publicado algún artículo hablando de ello.

Si tu cigarrillo electrónico es un mini pásate a uno de mayor tamaño. Son menos disimulados pero los que llevamos tiempo vapeando es lo que utilizamos, yo personalmente utilizo el Expert 510, para mí es el mejor cigarrillo electrónico de los 4 modelos que he probado, vapor y golpe en la calada no me faltan.

Para asegurarse de que la batería y el atomizador duran más tiempo es mejor fumar relajadamente, y no con las caladas apresuradas. No fume demasiado secuencial, 35 caladas y dejar descansar su cigarrillo electrónico un par o tres de minutos. De esta manera la batería y el atomizador tienen una duración mayor.

www.comprar.ideasregalo.info



¿Tienes que hacer un regalo?

Haz tu compra por teléfono
LLAMADA GRATIS **900 649 023**

L-V, de 10-13h y de 16-21h

